Lichterkette "Love"

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten rücken Sie die gewünschten Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente.

Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Hinweise für die Inbetriebnahme

- Nehmen Sie die Lichterkette aus der Verpackung, bevor Sie sie an eine Steckdose anschließen.
- Das Kabel muss vollständig entfaltet werden, bevor Sie die Lichterkette in Betrieb nehmen.
- Die Lichterkette darf nur im Haus verwendet werden.
- Die Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten zusammengeschlossen werden.
- Versuchen Sie nicht, die Dekoration von den Leuchten zu entfernen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Verwenden Sie das Produkt nur für die bestimmungsgemäßen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge, den Fall aus bereits geringer Höhe oder zu starkes Ziehen am Kabel beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Die Leuchten in dieser Lichterkette können nicht ausgetauscht werden.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, darf die Lichterkette nicht mehr verwendet werden.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

DG / FG

Guirlande lumineuse "Love"

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Remarques pour la mise en marche

- Sortez la guirlande de l'emballage avant de la brancher sur une prise.
- Le câble doit être entièrement déroulé avant de la mettre en marche.
- Utilisez la guirlande uniquement dans la maison.
- Ne branchez pas la guirlande sur une autre guirlande.
- N'essayez pas retirer les décorations des ampoules.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Vous ne pouvez pas changer les ampoules de la guirlande.
- Si le câble est endommagé vous ne devez pas utiliser la guirlande.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.